


# Restaurant Style Stainless Steel Deep Fryer



For product service, call customer service at (877) 207-0923

168952 • UPC 681131689526

## Deep Fryer Safety

### **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- 1. Read all instructions before using.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electric shock, do not immerse Control Panel Assembly, cord or plugs in water or other liquids.
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. This appliance is not to be used by children.
- 5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to manufacturer (see warranty) for examination, repair, or adjustment.

- 7. The use of accessory attachments not recommended by manufacturer may cause injuries.
- 8. Do not use outdoors.
- 9. Do not let cord hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 11. Extreme caution must be used when moving fryer containing hot oil.
- 12. Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn control to "OFF," then remove plug from wall outlet.
- 13. Do not use appliance for other than intended use.
- 14. Be sure handle is properly assembled to basket and locked in place. (See detailed assembly instructions)

### **SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

### **Consumer Safety Information**

THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

Congratulations on the purchase of your New GE Deep Fryer. This Deep Fryer is equipped with a Break-away Power Cord System, which includes a detachable magnetic cord designed to separate from the unit when certain amounts of force are applied (See details on pg. 5 for instructions on the proper usage of the Break-away magnetic cord.)

NOTE: This cord meets revised Underwriter's Laboratories (UL) Standard 1083 requirements effective May 30, 2001.

A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. WARNING: Do not use an extension cord.

No user-serviceable parts inside Control Panel Assembly. Do not attempt to service this product.

### Know Your Deep Fryer

### **Parts and Features**

2 Removable Filter Cover

On/Off Switch

3 White Cotton Grease Filter

4 Charcoal Odor Filter

5 Removable Lid

6 View Window

7 Frying Basket

8 Stainless Steel Exterior

9 Folding Basket Handle

10 Removable Stainless Steel Oil Reservoir

Side Carrying Handles

Power Light

13 Ready Light

Plastic Storage Lid

15 Control Panel Assembly

15A Control Panel


I**5B** Cool-Zone Heating Element

16 Temperature Control Knob


17 Basket Hook

Manual Reset Button

19 Lid Handle



10



3

## Preparing Your Fryer for Use

Before fryer is used for the first time; remove all packaging materials including plastic bag covering Fryer Basket and notice inside.

Make sure fryer is unplugged. Wash the Frying Basket and Removable Oil Reservoir in hot soapy water. Gently wipe the Cool-Zone Heating Element with a damp cloth. Dry all parts thoroughly. Your fryer is now ready to use.

**CAUTION:** Do not immerse fryer, cord, plugs or Control Panel Assembly in water.

The Cool-Zone Heating Element can not be switched on unless you insert the (1) Control Panel Assembly to the locating slots of the (2) Connecting Plate on the Stainless Steel Exterior.

# Tips for Deep Frying

- Fill the unit to the maximum or minimum capacity lines only.
- Do not over fill the basket. To achieve quality results deep frying food needs to be surrounded by oil. Too much food causes the oil temperature to drop, resulting in "soggy" food.
- Be sure that all ice crystals are removed from the food and food is completely dry. Excessive water and ice can cause the oil to splatter and/or overflow.
- Coated foods (bread crumbs,batters, etc.) are best for deep frying. The coating acts as a protective layer keeping food moist on the inside and crisp on the outside.
- Fry foods at the correct temperature for best results. This will prevent burning and give you even colored, crispy food.

### How to Use Your Deep Fryer

**NOTE**: Never turn on the fryer with an empty Oil Reservoir. Always use your fryer on a flat, heat resistant surface.

- 1. Attach magnetic end of Break-away cord assembly directly to the fryer socket (See figure 1). This should be done prior to plugging the cord into the wall outlet. The magnetic end of the cord is designed to only go on one way. Be sure the side stating "THIS SIDE UP" is facing up.
- 2. Remove lid.
- 3. Remove Frying Basket, pull Basket Handle up until it clicks into the horizontal position (Fig. 2).
- 4. Make sure the Oil Reservoir is seated in place with the Basket Hook on the side opposite the Control Panel Assembly. The Oil Reservoir is also marked indicating which side is the "Heater Side". Pour cooking oil into Oil Reservoir until it reaches between "MIN" and "MAX" marks inside reservoir. DO NOT OVER OR UNDER FILL.
- 5. Smear a little oil on the inside of the Viewing Window. This prevents condensation, which impedes the view.
- 6. Place lid onto the unit.
- 7. Make sure that fryer is off and insert plug into 120 volts AC outlet. To turn fryer on, press ON/OFF button once. The power indicator

- will come on. Turn Temperature Control Knob to desired temperature. The Ready Light will come on when the set temperature is reached.
- 8. After oil has been preheated, remove lid and place Frying Basket onto Basket Hook inside Oil Reservoir.

**CAUTION:** Keep the Folding Handle in the locked position.

 Place food inside Frying Basket (Do not stack food). Place lid back onto the unit. Lower Frying Basket into Oil Reservoir.

**CAUTION:** Always replace lid before immersing food in oil. Do not immerse or drain food with lid removed.

For cooking times, see fry chart on page 7 or use the recommended times in your recipe.

- 10. After time is up, lift Frying Basket and hang basket onto Basket Hook in Oil Reservoir. To remove excess grease and retain crispness, let food drain in Frying Basket at least 10-20 seconds. Open lid, then lift Frying Basket by handle and pour contents onto plate covered with paper towels before serving.
- 11. When finished cooking, shut down fryer by pushing the ON/OFF button to the OFF position.

WARNING: DO NOT USE BREAK-AWAY POWER CORD SYSTEM TO DISCONNECT THE FRYER. ALWAYS DISCONNECT PLUG FROM WALL OUTLET FIRST TO DISCONNECT FRYER. Use only Model# DP16 magnetic cord set with this product. The use of any other magnetic cord set may cause fire, electric shock, or injury.

**CAUTION:** The Break-away power cord is only for accidental disconnection and not to be removed during normal operation. If the cord becomes

## How to Use Your Deep Fryer (Cont.)

disconnected, the user should immediately unplug the cord set from the wall outlet, then reconnect the magnetic cord to the socket.

**NOTE:** Your Deep Fryer is provided with

a safety protection device:

If the Control Panel Assembly is not properly placed on the Stainless Steel Exterior, the Control Panel Assembly will not operate.

## How to Clean Your Deep Fryer

WARNING: Always turn control to "OFF" then disconnect plug from wall outlet BEFORE disconnecting BREAK-AWAY CORD.

#### **CAUTION:**

- Do not immerse cord sets in water or any liquids.
- Do not attempt to defeat the detachable magnetic Break-away cord system by trying to permanently attach cord set to product.
- Do not stick pins or other sharp objects in holes on magnetic cord set.
- Do not use any type of steel wool to clean magnetic contacts.
- Unplug from outlet and allow unit to cool completely.
   Remove Break-away magnetic cord
- 2. Remove Break-away magnetic cord from the fryer socket.
- 3. Clean the outside of the Deep Fryer and lid with a damp cloth.

**CAUTION:** Do not use abrasive pads or alcohol.

- 4. Remove Frying Basket. Wash the Frying Basket in the dishwasher or with hot soapy water. Rinse and towel dry carefully.
- 5. Lift Control Panel Assembly up from backside of fryer.

**CAUTION:** Be sure you have allowed enough time, after using, for Control Panel Assembly to cool down completely.

Carefully lift Oil Reservoir out by holding the rim of the bowl. Oil can be stored in the Oil Reservoir using the Plastic Storage Lid. See Tips for Oil Use and Storage on page 8.

- 6. The Basket, Main Lid (remove Filters), Storage Lid, and Oil Reservoir are dishwasher safe. Dry all parts thoroughly after cleaning.
- 7. The Control Panel Assembly should never be immersed into water or other liquids. **Gently** clean the outer surface of the Control Panel Assembly with a damp cloth containing mild soap solution or plain water.

Figure 3

- 8. Ensure that both the lid and the Oil Reservoir are completely dry after washing and before use.
- 9. After cleaning, reassemble Control Panel Assembly onto the Stainless Steel Exterior (See figure 3). The Control Panel Assembly must be attached properly to the back of the Stainless Steel Exterior or the appliance will not operate.
- 10.For storage, Folding Basket Handle can be folded down to fit inside the Oil Reservoir.

# Cleaning Replacement Filters

- 1. Open the Filter Cover.
- 2. White Cotton Grease Filter may be washed in hot soapy water. Allow to air dry.
- 3. Clean the inside of the cover with a damp soapy sponge. Rinse and dry thoroughly.
- 4. Insert Charcoal Odor Filter on the bottom of Removable Lid, followed by a clean Grease Filter, then replace the Filter Cover.

**NOTE**: Replacement filters can be purchased at most Wal-Mart locations.

## Frying Time and Temperature

The frying times in this chart are a guide and should be adjusted to suit the different quantities or thickness of food and to suit your own taste.

| F00D                    | TEMP. SETTING                | TIME (MINUTES) |  |
|-------------------------|------------------------------|----------------|--|
| Chicken Strips          | 375° F                       | 5 to 8         |  |
| Chicken pieces, bone-in | 360° F                       | 15 to 20       |  |
| Fish, Battered          | 375° F                       | 4 to 5         |  |
| rench fries, frozen     | Follow directions on package |                |  |
| ritters                 | 375° F                       | 2 to 4         |  |
| Onion Rings             | 375° F                       | 3 to 5         |  |
| Shrimp, breaded         | 360° F                       | 2 to 4         |  |

## Tips for Oil Use and Storage

- Do not use seasoned or flavored oil such as walnut, olive oil, lard or drippings because they have a low smoke point. Use blended vegetable oil, pure corn oil, sunflower oil, soybean oil or grapeseed (canola oil) because these oils have a high smoke point. Peanut oil is not recommended because it impacts the flavor greatly.
- Oils should never be mixed when deep frying.
- High heat, water, and burnt food particles break down the oil's smoke point.
- Replace oil if you notice:
  - Excessive smoking at normal temperatures
  - Strong oil discoloration
  - A rancid smell
  - Excessive foaming around the frying food
- Oil darkens with use because the oil and food molecules burn when subjected to high/prolonged heat. The more you use an oil, the more slowly it will pour. Its viscosity changes because of changes to the oil's molecular structure. When smoke appears on the oils' surface

- before the temperature reaches 375 degrees F, your oil will no longer deep-fry effectively.
- When frying foods with strong flavor and/or aroma like fish, use the oil only once.
- Also, use the oil only once when frying fresh or frozen chicken. A great deal of moisture is released when frying the chicken, this breaks down the oil easily and can cause the oil to foam and lower the smoke point.
- Filtering the oil with a cooking oil filter or fine-mesh strainer can help keep it fresher. Although storing oil in a refrigerator may extend the life of the oil, **this should never be done**. The process of chilling oil then bringing the oil to room temperature causes excessive splattering during the heat up process.
- Store the covered oil in a cool dark place, for up to three months. Also check the oil before using for color, smell or excessive foaming. Discard the oil if it shows any of these qualities.

### Trouble Shooting

| PROBLEM                  | CAUSE   | SOLUTION   |
|--------------------------|---|--|
| Fryer not operating      | Control Panel Assembly<br>not seated<br>Not turned on<br>Not plugged in<br>Outlet not energized<br>Reset Button tripped | Reinstall Control Panel Assembly Push Main Switch ON Insert plug into outlet Check fuses or circuit breaker Push Manual Reset Button (See "Know your Deep Fryer" see # 18 on page 3) |
| Oil spills over          | Oil Reservoir over filled<br>Too much water in food<br>Food batches too large   | Remove excess oil (when cool)<br>Dry food with toweling<br>Use less food in basket   |
| Food Greasy or not crisp | Food batches too large<br>Oil temperature too low<br>Using wrong type of oil  | Use less food in basket<br>Increase oil temperature<br>Use good vegetable oil<br>(See Tips for Oil Use)  |
| Unpleasant smell         | Oil not fresh   | Replace oil  |

# Recipes

### Apple Fritters

1 egg, lightly beaten

3 cups all-purpose flour 2 teaspoons baking powder ½ teaspoon salt 1 cup sugar 4 tablespoons cooking oil 1 teaspoon vanilla extract juice of 1 orange (½ cup) 1 cup chopped apple

Preheat oil to 375° F. Combine flour, baking powder, salt and sugar; set aside. Combine egg, cooking oil and vanilla. Combine dry and liquid ingredients and stir to blend thoroughly. Add orange juice and apple and mix well. Drop from teaspoon into hot oil. (Basket should already be lowered into oil.) Fry about 2 minutes or until crisp and very brown. Remove from fat and drain. Dust with powdered sugar or a mixture of granulated sugar and cinnamon; serve at once.

#### Beer Batter for Fish or chicken

2 eggs (separated) 1 tablespoon oil or butter 1 teaspoon salt ¼ teaspoon ground black pepper 1⅓ cup all-purpose flour ⅓ cup flat beer

Preheat oil to 360° F. Beat egg yolks with oil/butter, salt and pepper. Alternately add the beer and flour to mixture. Beat ingredients well and refrigerate for 3 to 12 hours. When you are ready to use mixture, carefully fold in 2 stiffly beaten egg whites. Pat fish or boneless chicken breasts. Coat lightly with flour then dip into beer batter. Place fish in hot oil (basket should already be lowered) and fry for 3 minutes or until golden brown. Fry chicken 5 to 8 minutes or until brown and fully cooked.

#### Deep fried Chicken

1 fryer chicken ( $2\frac{1}{2}$  lbs.), cut up  $\frac{1}{2}$  cup all-purpose flour  $\frac{1}{4}$  cup milk 1 teaspoon seasoned salt

Preheat oil to 360° F. Combine flour and seasonings. Dip chicken pieces in flour, then milk, then flour again. Fry for 20 minutes or until golden brown and done.

#### Chicken Kiev

4 whole boneless, skinless chicken breasts
1 tablespoon chopped onion
1 tablespoon chopped parsley
1½ teaspoon salt

1 stick butter or margarine
½ cup flour
1 egg, beaten
1 cup fine, dry bread crumbs

Preheat oil to 360° F. Place chicken breasts between two pieces of plastic wrap. Pound with wooden mallet to flatten to ½-inch thick. Remove plastic. Combine onion, parsley and salt and sprinkle on chicken. Cut butter into 8 pieces. Place a piece of butter on seasoned chicken toward one end. Roll as jelly roll, starting at end with butter, tucking in sides of meat. Press to seal well. Secure with toothpicks. Dust with flour, dip in beaten egg, then roll in bread crumbs. Chill rolls of chicken thoroughly (at least one hour). Place rolled chicken in a single layer in fry basket. Lower and cook 5 minutes or until brown. To test for doneness, remove a piece of chicken from the oil. When fork can be inserted with ease, chicken is done.

#### Hush Puppies

1½ cup cornmeal ½ teaspoon garlic salt ½ cup all purpose flour ½ cup chopped onion ½ teaspoon baking soda 1 cup buttermilk ½ teaspoon salt 1 egg

Preheat oil to 375° F. Sift together cornmeal, flour, baking soda, salt, sugar and garlic salt. Add onions. Combine egg and buttermilk, then add to dry ingredients, stirring until mixture is moist. Drop batter by teaspoonfuls into deep hot oil, (basket should already be lowered) frying only a few at a time. Turn hush puppies once and cook until golden brown. Remove and drain on paper towels.

#### Quick doughnuts

refrigerated can of biscuits ½ cup sugar 2 tablespoons ground cinnamon

Preheat oil to 375° F. Take each biscuit and flatten slightly with palm of hand. With finger, punch holes in center of each biscuit to shape into doughnuts. Fry 2 minutes, turning once. Remove from fat and drain on paper towels. Roll doughnut in mixture of cinnamon and sugar. Serve warm.

#### French-Fried Shrimp

2 pounds fresh or frozen shrimp in shells
½ cup flour
½ cup yellow cornmeal
½ teaspoon salt
½ teaspoon sugar

½ teaspoon sugar

½ teaspoon pepper
1 beaten egg
½ cup cold water
2 tablespoons oil

Thaw shrimp if frozen. Peel shrimp, leaving the last few sections before the tails and the tails intact. Devein shrimp. Rinse shrimp, pat dry. Set aside.

Stir together flour, cornmeal, sugar, salt and pepper. Make a well in the center. Combine egg, cold water and the 2 tablespoons oil; add to dry ingredients. Beat with a rotary beater till smooth. Dip shrimp into batter. Fry shrimp a few at a time for 2 to 3 minutes or till golden brown. Remove and drain.

#### Fried Onion Rings

¼ cup flour
½ cup milk
1 egg
4 medium yellow or white onions;
sliced ½-inch thick

In a bowl combine flour, milk, egg, 1 tablespoon oil and 1/4 teaspoon salt. Beat until smooth. Separate onions into rings. Using a fork, dip onion rings into batter; drain off excess batter. Fry onion rings, a few at a time for 2 to 3 minutes or till golden. Remove and drain.

### **Two-Year Limited Warranty**

#### What does your warranty cover?

• Any defect in material or workmanship.

#### For how long after the original purchase? • Two years.

#### What will we do?

Provide you with a new one.

#### How do you make a warranty claim?

- Save your receipt.
- Properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
- Return the product to your nearest WAL★MART store or call Customer Assistance at 1-877-207-0923.

#### What does your warranty not cover?

- Commercial use.
- Damage from misuse, abuse, or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.

#### How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

#### What if you purchased this product in the USA, Canada, or Mexico and encounter a problem while using it outside the country of purchase?

• The warranty is valid only in the country of purchase and if you follow the warranty claim procedure as noted.



is a trademark of

General Electric Company and is used under the license by WAL★MART Stores, Inc. Bentonville, AR 72716

#### Anillos de cebolla fritos

¾ taza de harina ¾ taza de leche 1 huevo

1 cucharada de aceite ¼ cucharilla de sal

4 cebollas medianas amarillas o blancas; rebanadas de 1/4 pulgada de grosor

En un bol combine la harina de trigo, leche, huevo, 1 cucharada de aceite y ¼

Bata hasta que esté suave. Separe las cebollas en anillos. Con un tenedor, unte los anillos de cebolla en el batido; escurra el exceso de batido. Fría unos pocos anillos de cebolla a la vez por 2 a 3 minutos o hasta que estén dorados. Retirê y escurra.

### Garantía limitada de dos años

#### ¿Qué cubre la garantía?

• Cualquier defecto de mano de obra o material

#### ¿Por cuánto tiempo después de la compra original?

• Dos años

#### ¿Qué vamos a hacer nosotros?

• Le proporcionaremos un producto nuevo.

#### ¿Cómo presentar un reclamo de la garantía?

- Guarde su comprobante de compra.
- Empaquete el artefacto correctamente. Recomendamos usar la caja original y los materiales de empaque.
- Devuelva el producto a la tienda WAL★MART más cercana o llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-207-0923.

#### ¿Qué no cubre la garantía?

Uso comercial.

**428-0950**/168952

- Desperfectos por mal uso, abuso o negligencia.
- Productos que hayan sido modificados o incorporados dentro de otros productos.
- Productos comprados o reparados fuera de los Estados Unidos.

#### ¿Cómo están relacionadas las leyes del estado con esta garantía?

• Esta garantía le da derechos legales específicos. Usted tal vez tenga otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

#### ¿Qué hacer si este producto ha sido adquirido en los Estados Unidos, Canadá o México y encuentra problemas mientras lo usa fuera del país donde fue comprado?

• La garantía es válida sólo en el país de compra y siempre que se cumpla con los procedimientos especificados para reclamos en la garantía.



es una marca registrada de

General Electric Company usada bajo licencia para WAL★MART Stores, Inc. Bentonville, AR 72716

WAL★MART Stores, Inc. Bentonville, AR 72716

WAL★MART Stores, Inc. Bentonville, AR 72716

1/03

% taza de cerveza sin gas I ½ taza de harina 🖟 cucharilla de pimienta negra molida 2 huevos (separados)

j cncpaulla de sal 1 cucharada de aceite o mantequilla

pollo 5 a 8 minutos o hasta que esté dorado y totalmente cocido. estar dentro del aceite) y fria durante 3 minutos o hasta que esté dorado. Fria el rebozo de cerveza. Coloque el pescado en el aceite caliente (la canastilla ya debe trozos de pollo. Recubra ligeramente con harina y después introduzca en el cuidado 2 claras de huevo a punto de nieve. Seque los filetes de pescado o los durante 3 a 12 horas. Cuando esté preparado para usar la mezcla, mezcle con añada la cerveza y la harina a la mezcla. Bata los ingredientes bien y refrigere Bata las yemas de huevo con aceite o mantequilla, sal y pimienta. Alternando Pre-caliente el aceite a 360° F.

1 ¼ taza de leche ¼ cucharilla de sal otint ollog

I ½ taza de harina 1 pollo para freir (2 ½ libras) cortado

J cucharilla de sal de sazonar

Pre-caliente el aceite a 360° F.

Pre-caliente el aceite a 360° F.

cocido. leche y otra vez en harina. Fría durante 20 minutos o hasta que esté dorado y Combine la harina y los condimentos. Meta los trozos de pollo en la harina, en

1 ½ cucharilla de sal 1 cucharada de perejil picado % faza de harina 1 cucharada de cebolla picada 4 pechugas de pollo enteras para freir, deshuesadas y sin pellejo

l taza de pan rallado seco y fino I huevo batido

1 barra de mantequilla o margarina

Cuando el tenedor se puede introducir con facilidad, el pollo está cocido. dorados. Para comprobar si están cocidos, saque un rollo de pollo del aceite.

una capa en la canasta de freir. Bájela y cocine 5 minutos o hasta que estén pollo en el refrigerador (por lo menos una hora). Coloque los rollos de pollo en

Coloque un trozo de mantequilla en el extremo del pollo sazonado. Enrolle

harina; sumerja en el huevo batido; revuelva en el empanado. Ponga los rollos de

de la carne. Presione para que cierre bien. Asegure con palillos. Espolvoree con

empezando por el extremo con la mantequilla, metiendo hacia adentro las orillas

la cebolla, perejil y sal y espolvoree sobre el pollo. Corte la mantequilla en 8 trozos. con un mazo para aplanar hasta \_ pulgada de grosor. Quite el plástico. Combine

Coloque la pechuga de pollo entre dos trozos de envoltura de plástico. Colpee

### Pollo Kiev

bocillo en el centro.

% cucharilla de azúcar

Mara de harina de maís amarillo

coudejados en su concha

% cucharilla de sal

% taza de harina

#### 2 libras de camarones frescos o Camarones fritos

1 huevo batido

sini euge ab eset %

🖟 cucharilla de pimienta

2 cucharadas de aceite

toallas de papel. Envuelva en una mezcla de canela y azucar. Sirvanse calientes. durante 2 minutos, dándoles la vuelta una vez. Saque de la grasa y escurra en dedo, haga agujeros en el centro del bollo para darle forma de rosquilla. Fria Tome cada bollo, estire y aplane ligeramente con la palma de la mano. Con el

calamares en el batido (rebozo). Fría unos pocos calamares a la vez por 2 a 3

Combine el huevo, agua fría y las 2 cucharadas de aceite; añada a los ingredientes

lado. Mezcle la harina de trigo, harina de maíz, azúcar, sal y pimienta. Forme un

Enjuague los camarones y seque palmoteándolo en toalla de papel. Déjelos a un

Si los camarones están congelados, descongélelos. Pele los camarones, dejando

secos. Bata con una batidora giratoria hasta que esté bien suave. Unte los

intactos la cola y los últimos segmentos antes de la cola. Sáqueles la vena.

Pre-caliente el aceite a 375° F.

canela molida

¼ taza de azúcar

lata de bollos refrigerados

minutos o hasta que estén dorados. Retire y escurra.

### Rosquillas (doughnuts) fritas rápidas

escurra en toallas de papel.

pocos a la vez. Vuélquelos una vez y cocine hasta que estén dorados. Sáquelos y secos, revolviendo hasta que la mezcla esté húmeda. Eche la mezcla a cucharillas

en el aceite caliente, (la canastilla ya debe estar dentro del aceite) y fría unos cebollas. Combine el huevo y la leche cortada, después añada a los ingredientes Mexcle la harina de maíz, harina, levadura, sal, azúcar y sal de ajo. Añada las

> i cucharilla de azúcar ¼ cncharilla de sal % cucharilla de levadura % faza de harina

ziem əb enined əb sezet 1/2 l

Pre-caliente el aceite a 375° F.

% cucharilla de sal de ajo

# Localización y solución de problemas

| Olor desagradable             | Ooserit so on estiesse A  | Sambie el aceite  |
|-------------------------------|---|---|
| edmilas on o straiserg sbirno | Cantidades muy grandes de alimentos Gentidades muy grandes de aceite densatura del aceite de aceite   | Coloque menos alimentos en la canastilla<br>Aumente la temperatura del aceite<br>Use un buen aceite vegetal<br>(Vea Consejos sobre el uso de aceite)  |
| Rebose de aceite              | El recipiente tiene demasiado aceite<br>Demasiado agua en los alimentos<br>Cantidades muy grandes de alimentos                                  | Saque el aceite sobrante (una vez frío)<br>Séquelos con toalla de papel<br>Coloque menos alimentos en la canastilla   |
|                               | obocado<br>No está encendida<br>No está enchufada<br>El tomacomente no tiene<br>electricidad<br>electricidad<br>Se disparó el botón de reinicio | de mandos<br>Pulse el botón principal<br>Inserte el enchufe en el tornacomente<br>Revise los fusibles o interruptores<br>Oprima el botón de reinicio manual<br>(Vea "Conozca su freidora", No.<br>18 en página 3) |
| La freidora no frobiera       | cobnem eb leneq leb otnujno.  | Vuelva a instalar el conjunto panel   |
| AM318089                      | CAUSA   | SOLUCIÓN  |

### $SD1\partial J\partial Y$

Erituras de manzana

l taza de azúcar % cucharilla de sal Z cucharillas de levadura 3 tazas de harina

I huevo ligeramente batido

Pre-caliente el aceite a 375° F.

sirva inmediatamente. escurra. Espolvoree con azúcar glasé o una mezcla de azúcar granulado y canela y durante 2 minutos o hasta que estén crujientes y muy doradas. Retire del aceite y una cucharilla al aceite caliente. (La canastilla debe estar dentro del aceite). Frria para mezclarlos. Añada el jugo de naranja y la manzana y mezcle bien. Vierta de aceite para cocinar y vainilla. Combine los ingredientes secos y líquidos y revuelva Combine la harina, levadura, sal y azúcar; coloque a un lado. Combine el huevo,

GE168952.03.NA.OMI\_428\_0950 1/24/03 11:00 AM Page 16

1 taza de manzana picada

J cncharilla de vainilla

jugo de una naranja (1/3 taza)

4 cucharadas de aceite para cocinar

### almacenamiento del aceite Consejos sobre el uso y el

freira eficazmente. grados Fahrenheit, el aceite ya no de que la temperatura llegue a 375

- pescado, use el aceite solamente una supor  $y \neq 0$  aroma fuerte, por ejemplo • Cuando vaya a freir alimentos con un
- congelado. Cuando se fríe pollo se vez cuando va a freir pollo fresco o También, use el aceite solamente una
- fácilmente el aceite y lo hace producir
- para aceite de cocinar o un tamiz de fresco, se puede filtrar con un filtro esbnus y bajar su temperatura de numedad, esto descompone libera una gran cantidad de
- calentamiento. salpique excesivamente durante el aceite y luego atemperario hace que hacer eso. El proceso de enfriar el prolongar su vida útil, nunca de debe aceite en el refrigerador se puede malla fina. Aunque al guardar el Para ayudar a mantener el aceite más
- cualquiera de estas cualidades. Deseche el aceite si muestra formación excesiva de espuma. el color, verifique el color, el olor o la máximo de tres meses. Antes de usar tapa en un lugar oscuro y frio, por un • Guarde el aceite en un recipiente con

- inflaman es muy alta. No se la temperatura a que estos aceites se pepas de uva (acerte canola), porque aceite de girasol, aceite de soja o de vegetal mezclado, aceite puro de maiz, inflaman es muy baja. Utilice aceite temperatura a que estos aceites se manteca o pringue, porque la aromatizado, por ejemplo, nuez, oliva, • No use aceite condimentado o
- porque afecta enormemente el sabor. recomienda el uso de aceite de maní
- La temperatura alta, el calor y las deben mezclar aceites distintos. • Cuando se fríe en freidora nunca se
- inflamación del aceite. reducen la temperatura de bartículas quemadas de alimentos
- Reemplace el aceite si nota:

- Humo excesivo a temperaturas

- Cambio de color del aceite
- Un olor rancio
- mientras se frien alrededor de los alimentos - Formación excesiva de espuma
- alimento y aceite se queman cuando debido a que las moléculas de • Oscurecimiento del aceite con el uso
- humo en la superficie del aceite antes molecular del aceite. Cuando aparece a los cambios ocurridos a la estructura se vierte. Su viscosidad cambia debido usa un aceite, tanto más lentamente prolongado. Cuanto más tiempo se se someten a un calor fuerte y

# Cómo usar su freidora (cont.)

magnético al receptáculo. desenchutar inmediatamente el desconecte, el usuario deberá En el caso de que el cordón se únicamente para desconexión desprendible está concebido PRECAUCIÓN: El cordón eléctrico

inoxidable, no funcionará.

colocado en la pared exterior de acero nu nos estas cuenta con un después volver a conectar el cordón cordon del tomacorriente de la pared y

dispositivo protector: Si el conjunto de

panel de mandos no está bien

durante el funcionamiento normal. accidental y no para desconectarlo

Jabón suave o agua pura. panel de mandos con un trapo líquidos. Limpie suavemente la 7. No sumerja jamás el conjunto de todos los componentes. el lavavajillas. Después de la

390₀ ₺ Camarón empanado Anillos de cebolla 375° F 375° F Frituras Siga las indicaciones del paquete Papas fritas congeladas Pescado con batido 360° F Trozos de pollo con hueso 375° F Tiras de pollo (.NIM) OAMAIT **ADALIT .9MET OTNEMIJA** 

| on record or any contraction of the property o |
|--|
| de acuerdo a las diferentes cantidades o al grosor de los alimentos y a su propio gusto.   |
| Too nemboo de cocción maicrados en esta tabia se dan como $g$ uia y dedetan alustaise  |
| TOS NEUDOS DE COCCION INDICADOS EN ESTA TADIA SE DAN COMO ENIA Y DEDETAN AIUSTAISE   |

# Tiempo y temperatura de cocción

Enjuague y seque completamente.

nus esbonja primeda Jabonosa. 3. Limpie el lado interior de la tapa con

y caliente. Déjelo secar al aire.

grasa puede lavarse en agua jabonosa 2. El filtro de algodón blanco para filtrar

amovible, seguido del filtro de grasa olores en el fondo de la tapa 4. Inserte el filtro de carbón para filtrar

las tiendas Wal-Mart. encuentran a la venta en la mayoría de os otseuger de repuesto se

dne eucsle

qe mandos debe

limpio y luego ponga la tapa del filtro.

### 1. Abra la tapa del filtro. sorthe sol so ozpidmsor ( pzsidmi)

instalar el conjunto de panel de dentro del recipiente de aceite.

9. Después de la limpieza, vuelva a

utilizarlos. después de lavados y antes de recipiente de aceite estén bien secos 8. Asegúrese que tanto la tapa como el

humedecido en una solución de superficie exterior del conjunto de banel de mandos en agua u otros

limpieza, seque minuciosamente aceite pueden lavarse sin peligro en almacenamiento y el recipiente de los filtros), la tapa de

csusstilla para ej asa de la freidora, pliegue 10.Para guardar la tuncionara. freidora no de lo contrario la acero inoxidable, del exterior de parte posterior instalado en la quedar bien

conjunto de panel acero inoxidable (vea la figura 3). El mandos en la pared exterior de

# Cómo limbiar su freidora (cont.)

stilados en los agujeros del conjunto tiempo suficiente, después de freir, para PRECAUCION: Asegúrese de dejar pasar posterior de la freidora. mandos para retirarlo del lado 5. Levante el conjunto de panel de con una toalla. con agua caliente y jabonosa. desconecte el enchufe del tomacorriente

Enjuague y seque cuidadosamente canastilla freidora en el lavavajillas o 4. Retire la canastilla freidora. Lave la

6. La canastilla, la tapa principal (sin

almacenamiento. Vea la sección

guardar el aceite en el depósito

Consejos sobre el uso y almacenamiento

cubriéndolo con la tapa de plástico de

aceite tomándolo de su orilla. Puede

Saque cuidadosamente el recipiente de

dne el conjunto de panel de mandos se

del aceite en la página 8.

enfrie completamente.

PRECAUCIÓN: No use fibras abrasivas o tapa con un trapo humedo. 3. Limpie el exterior de la freidora y la

el botón de encendido en "OFF" y después CORDON DESPRENDIBLE, ponga siempre ADVERTENCIA: ANTES de desconectar el

Como limbiar su freidora

incendio, electrochoque o lesiones. cordón magnético puede provocar un No. DP16. El uso de cualquier otro conjunto de cordón magnético modelo producto utilice únicamente un

**DESCONECTAR LA FREIDORA.** Con este ENCHUFE DEL TOMACORRIENTE PARA SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO EL PARA DESCONECTAR LA FREIDORA. DE CORDÓN ELÉCTRICO DESPRENDIBLE

ADVERTENCIA: NO UTILICE EL SISTEMA de apagado (OFF). botón de encendido a la posición apague la freidora pulsando el 11. Una vez que termina de cocinar, con toallas de papel.

contenido en una fuente cubierta asa y, antes de servir, vierta el

freidora.

completamente.

magneticos.

PRECAUCION:

de la pared.

separable del receptáculo de la

tomacorriente y deje que se enfrie

No use ningún tipo de lana de acero

No inserte alfileres u otros objetos

permanentemente el cordón a la

No sumerja los cordones eléctricos

cordón magnético separable,

• No intente burlar el sistema de

en agua u otros líquidos.

2. Desconecte el cordón magnético

1. Desenchufe la freidora del

bara limpiar los contactos

de cordón magnético.

tratando de conectar

secos. El exceso de agua y hielo hará que éstos estén completamente cristales de hielo de los alimentos y • Asegúrese de quitar todos los


- es una comida "empapada". del aceite baja mucho, y el resultado demasiado grande la temperatura aceite. Si se frie una cantidad queden totalmente rodeados de los alimentos se están friendo calidad, es necesario que mientras obtener una comida frita de buena
- No llene la canastilla en exceso. Para
- marcas de capacidad máxima o • Llene la freidora solamente hasta las

color tostado uniforme. que se quemen y los dejará de un correcta. Esta operación impedirá los alimentos a la temperatura Para obtener mejores resultados, fría

en el interior y tostados crujientes en manteniendo los alimentos húmedos como una capa protectora temperaturas. El rebozado actúa mejores para freir a altas (empanado, batido, etc.) son los Los alimentos rebozados

que el aceite caliente salpique y/o se

Conselos sobre el uso de la freidora



exterior de acero inoxidable. de la (2) placa de conexión en la pared mandos en las ranuras posicionadoras inserte el (1) conjunto de panel de puede encenderse a menos que usted El elemento calentador Cool-Zone no

probisit us rusu urad noisuradora

agua caliente y Jabonosa. Limpie y el recipiente de aceite desmontable en desenchufada. Lave la canastilla freidora Asegúrese que la freidora esté

cubre la canastilla freidora y el aviso en incluyendo la bolsa de plástico que vez, quite todo el material de embalaje, Antes de utilizar la freidora por primera suavemente el elemento calentador

mandos no deben sumergirse en agua. los enchufes y el conjunto de panel de **PRECAUCIÓN:** La freidora, el cordón,

lista para su utilización. componentes. La freidora está ahora minuciosamente todos los un trapo húmedo. Seque Cool-Zone (exterior frío al tacto) con

l. Conecte el

ventanilla con un poco de aceite. 5. Frote la cara interior de la

**LIENE NI DEMASIADO NI MUY** "MAX" dentro del recipiente. NO llegue entre las marcas "MIN" y cocinar en el recipiente hasta que "Heater Side". Vierta el aceite para lado correspondiente al calentador, también está marcado indicando el mandos. El depósito de aceite opuesto al control de panel de el gancho de la canastilla en el lado esté bien asentado en su lugar con 4. Asegúrese que el depósito de aceite

horizontal (figura 2). clic indicando que está en posición pasta escuchar un asa de la canastilla freidora, tire del

3. Retire la canastilla 2. Quite la tapa.

arriba. esté vuelto hacia lado indicando

cordón

extremo

conjunto de

magnético del

"THIS SIDE UP" Asegurese que el solo sentido.

diseñado para enchufarse en un extremo magnético del cordón está tomacorriente en la pared. El de enchufar el cordón al figura 1). Esto debe hacerse antes freidora (vea la receptáculo de la Figura 1 directamente al desprendible

superficie plana termorresistente. siempre su freidora sobre una el recipiente de aceite vacio. Utilice NOTA: Nunca encienda la freidora con

levante la canastilla tomándola del segundos. Abra la tapa y luego por lo menos unos 10 a 20 alimentos en la canastilla freidora calidad crujiente, deje escurrir los exceso de grasa y conservar la depósito de aceite. Para quitar el cnélguela en su gancho en el cocción, levante la canastilla y 10. Una vez completado el tiempo de

tiempos indicados en su receta. vea la tabla en la página 7 ó utilice los Para averiguar los tiempos de cocción,

alimentos con la freidora sin la tapa. el aceite. No sumerja ni escurra los tapa antes de sumergir el alimento en PRECAUCION: No se olvide de poner la

depósito de aceite. Sumerja la canastilla freidora en el poner la tapa en la freidora. freidora (sin apilarlos). Vuelva a 9. Ponga los alimentos en la canastilla

en la posición trabada. PRECAUCION: Mantenga el asa plegable

depósito de aceite. canastilla en su gancho dentro del

caliente, quite la tapa y coloque la 8. Después de que el aceite está aceite llega a la temperatura


para utilizar se ilumina cuando el deseada. La luz indicadora de listo temperatura a la temperatura perilla de regulación de encendido se iluminará. Cire la (ON/OFF). La luz indicadora de vez el botón de encendido encender la freidora, pulse una sola voltios CA (corriente alterna). Para enchufe en el tomacorriente de 120 apagada y después inserte el 7. Asegúrese que la freidora está

Ponga la tapa en la freidora. bloquea la vista. Esto evita la condensación, la cual

Cómo usar su freidora

# Conozca su freidora

# Piezas y características



# seguridad relativa a la freidora

Siempre se deben tomar precauciones básicas al usar artefactos eléctricos, IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- incluyendo las siguientes:
- 1. Les todas las instrucciones antes de usar.
- 2. No toque las superficies calientes. Use las asas o
- cordón o los enchufes en agua o cualquier otro sumerja el conjunto de panel de mandos, el 3. Para protegerse contra electrochoques, no
- del mismo. Este artefacto no debe ser usado por niños usando cualquier artefacto o estén cerca 4. Es necesario supervisar de cerca cuando haya
- Deje que la freidora se enfrie antes de colocar o cuando no lo esté usando o antes de limpiado.  $\Tilde{5}.$  Desconecte el artefacto del tomacorriente
- antirdo desperfectos de cualquier tipo o tiene enchufe dañado o si ésta no funciona bien o ha 6. No use ningún artefacto con el cordón o quitar piezas y antes de limpiarla.
- 7. El uso de accesorios no recomendados por el examinen, reparen o ajusten. ol sup ereq (sincreg el esv) sincsindet cualquier tipo de daño. Devuelva el artefacto al
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

# Información de Seguridad para el Consumidor

ESTE ARTEFACTO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

correcto del cordón magnético separable en la fuerza (vea las instrucciones respecto al uso artefacto cuando se le aplica cierta cantidad de concebido de tal manera que se separe del

sitio. (Consulte las instrucciones detalladas para

apropiadamente en la canastilla y trabadas en su

desconecte el enchufe del tomacorriente de la

la pared. Para desconectar, oprima el botón a la

luego enchufe el cordón en el tomacorriente de

12. Siempre conecte el enchufe al aparato primero,

líquidos calientes debe ser movido con sumo

quemador de gas o eléctrico, o en un horno

o mostrador, o que toque las superficies calientes. 9. No deje el cordón colgando al borde de la mesa

14. Asegúrese de que las asas estén colocadas

13. No use el artefacto para usos distintos a los

posición "APACADO" ("OFF"), luego

11. Un artefacto que contenga aceite u otros

10. No coloque el artefacto sobre o cerca del

fabricante puede provocar lesiones.

8. No lo use a la intemperie.

Laboratories (UL) vigente desde el 30 de mayo de norma 1083 modificada de Underwriters's MOTA: Este cordón cumple con los requisitos de la

tropezarse en un cordón largo. ADVERTENCIA: No corto para reducir el riesgo de enredarse o Se suministra un cordón de alimentación eléctrica


intente reparar este producto. hay ninguna pieza reparable por el usuario. No Dentro de este conjunto de panel de mandos no utilice un cordón alargador.

freidora profunda GE. Esta freidora cuenta con Felicitaciones por su compra de nuestra nueva alguna este enchufe. competente. No intente modificar de manera entra, comuníquese con un electricista tomacorriente, de vuelta el enchufe. Si tampoco manera Si no entra totalmente en el tomacorriente polarizado solamente de una electrochoque, este enchufe encajará en un seguridad para reducir el riesgo de que la otra). Como una caracterrística de enchufe polarizado (una clavija es más ancha Este artefacto electrodoméstico tiene un

cual incluye un cordon magnético separable un sistema de cordón eléctrico desprendible, el

#### 168952 • UPC 681131689526

### Para asistencia técnica, llame al departamento de atención al cliente al (877) 207-0923.



Freidora de acero inoxidable Estilo restaurante

